

⚠️ ご注意ください 本品の組み立てには、カッターやはさみ、ピンセット、接着剤などを使用します。危険ですので幼児の手の届かない場所で作業をしてください。

■ 用意する道具

カッターナイフ。接着剤（木工用推奨）または両面テープ。爪楊枝。インクの切れたボールペン。
カッティングマットまたはダンボール。ピンセット。

■ 組立てを始める前に

まず、型紙と組立説明書をじっくりと見て、形状と組立手順を理解しておきましょう。カッターを入れる前にインクの切れたボールペンなどで折り目を軽くなぞっておくと折りやすくなります。
カッティングマットが無い場合は、ダンボール等を下に敷いてカットしてください。接着剤が無い場合は、両面テープを細く切って接着してください。

■ 作り方の基本

- 接着前に、絵柄やのりしろの大きさが合っているかをよく確認してから接着してください。

----- 山折り線
山型に折ります。

----- 谷折り線
谷型に折ります。

ペーパークラフト専用紙推奨

